Y613-06613-01 Rev.A

CG-WLAPGEX クイック設定ガイド

corega

・本書は本製品の取り扱い方法を説明しています。本書と「取扱説明書」をよくお読みの上、正しい設置・操作を行ってください。また、お読みになった後も大切に保管してください。
・本製品や接続する機器（パソコン、モデム、無線LANアダプタなど）の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。
・お使いの環境によっては手順が異なることがあります。

本製品をお使いいただくために

本製品をお使いいただくには、無線LANアダプタが必要となります。もし無線LANアダプタを搭載していないパソコンをお使いの場合、追加で無線LANアダプタを装着することもできます。追加で無線LANアダプタをご購入される場合は、corega製の無線LANアダプタをおすすめいたします。また、coregaでは、記載した製品以外にも豊富な無線LANアダプタをラインナップしております（「CG-WLCB54GL」や「CG-WLCB54AG」、「CG-WLPCI54AG」などがご利用いただけます）。詳しくは店頭もしくは弊社ホームページ（http://www.corega.co.jp）にてご覧ください。

■おすすめ無線LANアダプタ

ノートパソコンには…PCカードタイプ
「CG-WLCB54GS」



デスクトップパソコンには…PCIカードタイプ
「CG-WLPCI54AG」

CG-WLAPGEXを使ったネットワーク構成例



CG-WLAPGEXは

接続 → **電源 ON**

だけの簡単接続！！

※無線LANアダプタのESSIDが本製品の工場出荷時と同じ「corega」に設定され、暗号化が無効の場合です。
※ご使用の環境によっては本製品の設定が必要な場合があります。設定変更の方法は付属の「取扱説明書」をご覧ください。

接続 本製品を接続する

LANケーブルを接続する機器のネットワークポートに接続し（❶）、一方のLANケーブルを本製品背面のLANポートに接続します（❷）。



電源 ON 本製品の電源を入れる

付属のACアダプタを本製品のDCジャックに接続し（❸）、ACプラグをコンセントに接続して（❹）、本体前面のLEDの点灯を確認します（❺）。



接続が完了しました！ これで基本的な接続が完了しました。

おことわり

・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
・本製品の仕様またはそのご仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
・その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。

©2005　株式会社コレガ　　2005年2月　初版